

Knappnamn:



END-knappen

Tryck flera gånger på End-knappen för att komma tillbaka till början.

Återuppringning:

Det sist slagna numret slås igen.
Tryck på återuppringningsknappen.

Fox-knappen:

Lita på Fox-knappen. Den utför alltid rätt funktion för varje situation! De viktigaste funktionerna är förklarade nedan.

LED:

LED lyser när du inte ringer: Önskad återuppringning eller meddelanden från andra samtalspartners syns.
1. Lyft på handhheten.
2. Tryck på Fox-knappen.
3. Du är ansluten till samtalspartnern via återuppringning eller med din brevlåda.

Koppla till/ Överföra:

Under ett samtal:
1. Tryck på Fox-knappen.
2. Slå numret och vänta till samtalet besvaras.
3. Lägg på handhheten och samtalet kopplas (om ingen svarar, tryck på End-knappen för att ta tillbaka samtalet).

Pendling:

Pendla mellan två samtalspartners.
Under ett samtal:
1. Tryck på Fox-knappen.
2. Slå numret och vänta till samtalet besvaras.
3. Tryck på Fox-knappen igen för att byta samtalspartner.

Konferenssamtal: Du kan koppla ihop flera samtalspartners för ett konferenssamtal.
Under ett samtal:

1. Tryck på Fox-knappen.
2. Slå numret och vänta till samtalet besvaras.
3. Tryck och håll kvar Fox-knappen för att aktivera konferensen.
4. Lämna ett konferenssamtal: Lägg på handenheten.

Återuppringning: Begära återuppringning: Personen är upptagen eller svarar inte.

1. Tryck på Fox-knappen.
2. Lägg på handenheten.
3. Ta bort återuppringning, tryck på Fox-knappen.

Telefonen fungerar inte som du önskar: Lyft på handenheten, tryck på Stjärna en gång och 0 två gånger för att starta om alla aktiva funktioner.

Ytterligare funktioner och lägen på telefonen finns beskrivna i den utförliga användarguiden. Den finns tillgänglig hos din systemadministratör eller på:

<https://pbxweb.aastra.com>