

















Miniguide för div. programmeringar i Panasonic 1232

1. Lägga in gemensamma kortnummer i systemet
2. Adera namn till gemensamma kortnummer i systemet
3. Lägga in snabbval på knapp
4. Ringsignal internt
5. Ringsignal externt
6. Lägga in eller ändra kö-, nattmeddelande



1. Lägga in gemensamma kortnummer i systemet.

- 1.1. Tryck PROG.-knappen
- 1.2. Tryck   1234
- 1.3. Tryck 001
- 1.4. Tryck 
- 1.5. Tryck kortnummerplatsen (000 – 499)
- 1.6. Tryck telefonnumret inkl 0 för utgående linje
T.ex. 0 0470765900
- 1.7. Tryck  
- 1.8. Tryck 
- 1.9. Fortsätt från punkt 1.1.6 tills samtliga är inlagda.
- 1.10. Avsluta med att trycka  därefter PROG.-knappen



2. Adera namn till gemensamma kortnummer i systemet.

- 2.1. Tryck PROG.-knappen
- 2.2. Tryck   1234
- 2.3. Tryck 002
- 2.4. Tryck 
- 2.5. Tryck kortnummerplatsen (000 – 499) där ett telefonnummer finns programmerat
- 2.6. Tryck med hjälp av sifferknapparna och ratten fram rätt namn (samma tillvägagångssätt som i t.ex. mobiltelefoner). Använd gärna överlägget som medföljde telefonen vid leverans. Mellanslag finns under  backa med 
- 2.7. Tryck  
- 2.8. Tryck 
- 2.9. Fortsätt från punkt 2.2.6 tills samtliga är inlagda
- 2.10. Avsluta med att trycka  därefter PROG.-knappen





3. Lägga in snabbval på knapp.

- 3.1. Tryck PROG.-knappen
- 3.2. Tryck 99
- 3.3. Tryck den knapp där snabbvalet skall ligga
- 3.4. Tryck 20
- 3.5. Tryck telefonnumret, t.ex. 0470765900
- 3.6. Tryck  
- 3.7. Avsluta med att trycka PROG.-knappen

4. Ringsignal internt.

- 4.1. Tryck PROG.-knappen
- 4.2. Tryck 99
- 4.3. Tryck INT ' -knappen 2 gånger
- 4.4. Välj ringsignal med knappsetsen, 1 – 8.
- 4.5. Lagra med  
- 4.6. Avsluta med att trycka PROG.-knappen




5. Ringsignal externt.

- 5.1. Tryck PROG.
- 5.2. Tryck 99
- 5.3. Tryck linjeknappen 2 gånger
- 5.4. Välj ringsignal med knappsetsen, 1 – 8.
- 5.5. Lagra med  
- 5.6. Tryck den andra linjeknappen 2 gånger
- 5.7. Välj ringsignal med knappsetsen, 1 – 8, OBS! Välj samma ringsignal på samtliga linjeknappar!
- 5.8. Lagra med  
- 5.9. Har du ytterligare linjeknappar gör du samma procedur på dessa.
- 5.10. Avsluta med att trycka PROG.-knappen

6. Lägga in eller ändra kö-, nattmeddelande.

- OBS! Gäller kökort, individuella programmeringar är vanliga, kolla med ansvarig tekniker.
De två sista siffrorna styr funktionen, för att kontrollera ett meddelande välj en 2:a som fjärde siffra, för att spela in välj en 1:a som fjärde siffra. Den femte siffran styr vilket meddelande du ska påverka. Kökortet har totalt fyra meddelanden (4 x 16s = 64s), vanligtvis enligt nedanstående mall:
1. Första kömeddelande, *Välkommen till Kalles, vi besvarar ert samtal så fort vi kan.*
 2. Andra kömeddelande, *Ni är placerad i kö, vi tar hand om ert samtal så snart vi kan.*
 3. Ofta oanvänt. Kan användas för tillfälliga meddelanden mm.
 4. Nattmeddelande, *Välkommen till Kalles, våra öppettider är ... välkommen åter!*

Exempel, för att tala in kömeddelande 1:

- 7.1. Tryck 
- 7.2. Tryck 71211, tala direkt och avsluta inspelningen med att trycka  , inspelat meddelande spelas upp för kontroll.
- 7.3. Tryck 