

SNABBGUIDE Programmering av gemensamma kortnummer



GEMENSAMMA KORTNUMMER:

Viktig info om programmering i en systemtelefon

Vid programmering används bland andra de fyra knappar som finns under telefonens display. Tryck på knappen under den angivna **TEXTEN** för att gå vidare i programmeringen. När du ser text här i snabbguiden med den här **STILEN** betyder det att du ska använda displayknapparna.

För att backa i menyerna på displayen: tryck på cancelknappen ner till höger på telefonen.

För att bekräfta och lagra aktuell information och gå fram ett steg i programmeringen tryck på displayknappen **ENTER** eller Enterknappen nere till höger på telefonen:

Avsluta alltid programmeringen med att trycka på displayknappen för **EXIT**. Syns inte texten **EXIT** i displayen, tryck på Cancelknappen, nere till höger på telefonen, ett antal gånger, tills texten **EXIT** kommer upp i displayen och du kan trycka på **EXIT**-knappen.

Råkar du trycka fel: Tryck på Cancelknappen och gör om din inmatning.

Gå in i programmeringsläge

Välj en systemtelefon med så stor display som möjligt (om ni har flera olika på företaget), så får du störst överblick.

Innan du börjar programmera måste du gå in i programmeringsläge i telefonen, tryck på knappen under texten **PROG**:

PROG

Tryck sedan:



Om allt stämmer står det Sys-Pgm No i displayen, om inte tryck på Cancelknappen **några gånger** och sedan på **EXIT** och börja om från början.

Lägga in KORTNUMMER

1 Tryck: **0 0 1** + **ENTER**

2 Tryck önskat kortnummer (välj i intervallet 000-999)

3 Tryck linjeval 0 följt av önskat telefonnummer och bekräfta med **ENTER**:

0 + Telefonnr + **ENTER**

Enter-knappen nere till höger på telefonen.

Om du trycker fel siffra: **CLEAR**
Clear-knappen raderar senast inslagen siffra.

Efter att du tryckt **ENTER**:
En ton hörs och nu är detta kortnummer sparat.
Vad vill du göra nu?

Vill du fortsätta att skriva in och lagra kortnr: **NEXT** Fortsätt sedan från punkt 2 ovan.

Vill du avsluta programmeringen: Cancelknappen + **EXIT**
Tryck tills det står Sys-Pgm No i displayen.

Använda kortnummer

För att ringa med hjälp av kortnummerna slå: *** *** + Kortnr

Du kan också ta pilen åt höger och bläddra dig till **Telefonbok System** och söka på namn (för att lägga in namn på kortnr se instruktion till höger).

Lägga in NAMN PÅ KORTNUMMER

Innan du börjar programmera måste du gå in i programmeringsläge i telefonen, se till vänster.

1 Tryck: **0 0 2** + **ENTER**

2 Tryck det kortnummer som du vill lägga in namn på (välj i intervallet 000-999)

3 Skriv nu in det namn du vill ha genom att trycka på sifferknapparna och bekräfta med **ENTER**:

Skriv in namn + **ENTER**
Enter-knappen nere till höger på telefonen.

-Ex: för att skriva L, tryck tre gånger på siffran 5.

-För att skriva en nya bokstav som finns på samma siffra som föregående bokstav, flytta fram ett steg genom att använd displayknappen under symbolen: —>

-ÅÖ får du genom att trycka på displayknappen längst till vänster och leta dig fram till önskad bokstav (Å finns inte)

Efter att du tryckt **ENTER**:
En ton hörs och nu är detta namn sparat.

Vad vill du göra nu?

Vill du fortsätta att skriva in och lagra kortnr: **NEXT** Fortsätt sedan från punkt 3 ovan.

Vill du avsluta programmeringen: Cancelknappen + **EXIT**
Tryck tills det står Sys-Pgm No i displayen.