



# DT290

Trådlös telefon för  
BusinessPhone kommunikationsplattform

## Snabbguide

Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna. Mer information om alla tillgängliga funktioner hittar du i användarhandboken.

### Slå på/av

Slå på: (håll knappen intryckt tills teckenfönstret tänds)  
PIN-kod

Stänga av: (håll knappen intryckt tills teckenfönstret slocknar)

### Svara

Svara: eller (högtalare)

Stänga av ringsignal:

Avsluta samtal:

### Ringa

Ringa utan kopplingston: Mata in nummer

Ringa med kopplingston: (Håll knappen intryckt i mer än 1 sekund) Mata in nummer

Från Telefonbok: (Telefonbok)  
 (Sök&Ring)   
Mata in bokstav   
 Välj namn

Från Samtalslista (om sådan finns): Välj namn

### Upptaget eller inget svar

Automatisk återuppringning: **5** Koppla upp telefonen vid återuppringning

Sätta på vänt: **4** Behåll uppkopplingen

Påkoppling: **8**

### Volymkontroll

Hörlursvolym: (under pågående samtal)

**ERICSSON**

En fullständig användarhandbok i elektroniskt format som också kan skrivas ut finns på <http://www.ericsson.com/enterprise>

### Under samtal

Aktivera/inaktivera högtalaren:

Förfrågan: Pågående samtal  
 Slå önskat anknyningsnummer

Återgå till det första samtalet:

Flytta över ett samtal: Gör en förfrågan  
 (innan eller efter att personen svarar)

Konferens: Gör en förfrågan  
 **3** (för att upprätta)  
 (för att avsluta)

### Vidarekoppling

Fast vidarekoppling: **\* 2 1 #**

Intern vidarekoppling: **\* 2 1 \* Nytt nr. #**

Avbeställa: **# 2 1 #**

Medflyttning: **\* 2 1 \* Eget nr. \***  
Nytt nr. **#**

Avbeställa: **# 2 1 \* Eget nr. #**

Extern vidarekoppling:  
Programmering: **\* 2 2 \* Accesskod**  
Extern nr. **#**

Avbeställa: **# 2 2 #**

Återaktivera: **\* 2 2 \* #**

Förbigång av vidarekoppling: **\* 6 0 \* Ankn.nr. #**

### Meddelanden

Läsa meddelanden: En meddelandeikon visas   
 Följ de inspelade instruktionerna

Obs! Ankn.nr. = anknyningsnummer

### Menystruktur

#### Tillgängliga alternativ i vänteläge

##### Telefonbok

Sök&Ring  
Spara SparNy  
Add Senaste  
Sök&Ändra  
TaBortAlla Ändra  
TaBort

##### Inställning

Larm\* Ställ Larm  
Knapp lås Larm Av  
Varningar Ringstyrka Intern  
Signaltyper Externt  
ÅterSamtal  
Meddelande  
Knappljud På  
DiskretSig. Av  
Vibrator På Vid Tyst  
På  
Av  
Telefonlås VidStart  
ÅterstAllt Registrera  
Språk ÄndraPIN  
Medd. Knapp Medd.Nummer  
Teckenfönst Ljus  
Kontrast

##### System

VäljNät  
Prioritet\*  
BytNamn  
Ta bort  
Registrer

##### Information

SamtalsList\*  
MissadeSamt\*  
SenasteSamt\*  
TotalTid  
VisalPEI

#### Tillgängliga alternativ med linjen uppkopplad

Sök&Ring  
SamtalsList\* DTMF-Signal\*  
DTMF-lång\*

Flytta inom en meny.  
 Välja. Flytta till undermeny.  
 Flytta till föregående meny.  
 Gå till standby-display.

Obs \* Tillgänglig under vissa förutsättningar.

### Skriwa text

Används när du söker, lägger till eller ändrar ett namn i telefonboken. Tryck på en siffra flera gånger (exempel: tryck på **5** tre gånger för att få bokstaven "L")

Infoga mellanslag: **1**

Radera en post:

Flytta i en text, vänster/höger:

Versaler/gemener: **\***

Lägga in en paus för kopplingston: **\* Håll knappen intryckt i mer än 1 sekund**

Bekräfta ändringen och gå ur menyn:

### Diktafonfunktion

Spela in meddelande: **\* 5 8 #** Tala

Spela upp meddelande: **\*** (under inspelningen)

Spela in meddelande på nytt: **9** Tala (under inspelningen)

Avsluta inspelningen:

### Tandemkonfiguration

Aktivera: **\* 2 8 #**

Avbeställa: **# 2 8 #**

Flytta över ett samtal mellan medlemmar: Eget anknyningsnummer  
Lägg på för att flytta över samtalet

### Påminnelse

Aktivera: **\* 3 2 \* Påminnelsetid #**

Avbeställa: **# 3 2 #**

Ericsson Enterprise AB. Alla rättigheter förbehållna. Kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta din närmaste Ericsson Enterprise Certified Sales Partner om du har frågor om produkten.