

Procedurer */# Ascotel IntelliGate I6.6

Funktioner som inte finns tillgängliga i menyerna kan aktiveras med en */#-procedur

Du kan antingen skriva in en */# procedur direkt eller lagra den på en knapp.

Vissa */#-procedurer kan enbart aktiveras om samma funktion inte kan fås via menyerna.

Vissa */#-procedurer kan varao åtkomliga beroende på mjukvaruversion.

Funktion	*/# Procedur	Fjärrkontroll
Aktivera med debiterat återanrop	*32 <AB Nr.>	
Aktivera/annullera funktion genom en "tredje parts" telefon (Fjärrkontroll)	*06 <AB Nr.> <Funktion>	
Ändra din personliga kod (PIN) x = gamla PIN, y = nya PIN	*47 x * y * y #	X
Anrop <ul style="list-style-type: none"> • Till en abonnent • Till en grupp • Besvara till gruppen 	*7998 <AB Nr.> *79 <Gr Nr.> *89	
Användargrupp (UG) <ul style="list-style-type: none"> • Logga på alla användargrupper • Logga ut från alla användargrupper • Logga på en särskild användargrupp • Logga av från en särskild användargrupp 	*4800 #4800 *48 <UG Nr.> #48 <UG Nr.>	X X X X
Återuppringning <ul style="list-style-type: none"> • Radera (från telefon) 	#37	
återuppringning / meddelande LED <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera • Radera (från mottagande telefon) 	*38 <AB Nr.> #38 <AB Nr.>	X X
Byt kopplingsgrupper 01..20 <ul style="list-style-type: none"> • Byt till kopplingsgrupp xx i position y (xx = 01..20, y = 1..3) 	*85 <xx> <y>	
Central ringklocka <ul style="list-style-type: none"> • Hitta med kodad ringning i prefix ringning • Hitta med kodad ringning i suffix ringning • Svvara kodad ringning • Svvara ring signal 	*81 <AB Nr.> *81 *82 *83	
Dölja ditt nummer från din display <ul style="list-style-type: none"> • 'CLIR per samtal' 	*31 <Destination Nr.>	
Etablera ett konferenssamtal <ul style="list-style-type: none"> • Förkonfigurera • Varierande 	*70 <Konf. Nr.> *71 <AB Nr. 1> * till <AB Nr. 5> #	
Följ mig <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera • Makulera 	*23 <AB Nr.> #23	

Funktion	*/# Procedur	Fjärrkontroll
Inbrytning <ul style="list-style-type: none"> • Sök på suffix-ringande • Skydda mot • Tillåta till egen telefon 	*44 *04 #04	 X X
Kontroll reläer <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera • Makulera 	*74 <Relä Nr.> #74 <Relä Nr.>	
Låsa/Låsa upp telefonen <ul style="list-style-type: none"> • Låsa med en ny kod • Låsa med den senast använda koden • Låsa upp med den nya koden • Låsa upp telefonen för endast ett samtal 	*33 <PIN> *33# #33 <PIN> #36 <AB Nr.> <PIN>	
Makulera alla aktiva funktioner (utom användargrupp)	*00	X
Medflyttning (Medfl. samt.) <ul style="list-style-type: none"> • Skydda mot • Tillåta till egen telefon • Aktivera Medfl. samt. • Makulera Medfl. samt. • Aktivera medflyttning till senast definierad abonnent • Makulera medflyttning till senast definierad abonnent • Aktivera medflyttning till förkonfigurerad abonnent • Makulera medflyttning till förkonfigurerad abonnent • Aktivera medflyttning till en personsökare eller central ringklocka • Annullera medflyttning till en personsökare eller central ringklocka 	*02 #02 *61 <AB Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68	 X X X X X X X X X X X X
Öppna en dörr	*74 <Porttelefon nr.>	
Påminnelseamtal <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera engångsbeställning • Makulera engångsbeställning • Aktivera stående beställning • Makulera stående beställning 	*55 <tt mm> #55 *56 <tt mm> #56	 X X X X
Parkera <ul style="list-style-type: none"> • Parkera på suffix-ringande • Koppla samman med parkerad abonnent 	*76 #76	
Personsökarsystem <ul style="list-style-type: none"> • Sök på prefix-ringande • Sök på suffix-ringande • Svara på personsökare 	*81 <AB Nr.> *81 *82 <AB Nr.>	
Plocka ett samtal	*86 <AB Nr.>	
Plocka ett samtal (Fast Take)	*88 <AB Nr.>	
Privat samtal med personlig kod (PIN)	#46 <AB Nr.> <PIN>	
Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen <ul style="list-style-type: none"> • Affärssamtal • Privata samtal 	#36 <AB Nr.> <PIN> #46 <AB Nr.> <PIN>	

