



¹ Implementering och tillgänglighet av funktioner, finesser och produkter beror på tillkopplat system.

² stöds endast av Ascotel® IntelliGate® System

³ stöds endast av NeXspan System

För att ta reda på vilket system du är kopplad till, tryck **MENY > INSTÄLLNINGAR > GENERELL > EGET ID**. Namn, samtalsnummer och kommunikationssystem visas.

Indikerings-LED:

- Vänster LED blinkar: Inkommande samtal.
- Höger LED blinkar: Voice Mail, meddelande eller återuppringning².

Samtalsknappen: Etablera eller besvarar ned ett samtal.

END-knappen:

- Avsluta ett samtal.
- Avsluta inmatningen utan att spara:
- I meny: Tillbaka till vänteläge.

Volymknappar: Fastställ ringning eller volymen på handenhetsen.

Ljud av knapp: Handsfree eller handenhetsens mikrofon på/av.

Högtalarknapp: Handsfree / öppet avlyssningsläge på/av.

Telefonboksknapp: Öppnar tillgängliga telefonböcker.

Återuppringningsknapp: Hämtar senast slagna nummer.

Frånvaroknappen med LED. Förkonfigurerad som medflyttningsknapp. Kan även programmeras som sifferknapp/funktionsknapp.

Fox-knappen: Utför aktuell funktion med knappen.

Navigationssknapp: Går fram/backar ett steg i menyn, navigerar i listan.

▶ Du hittar mer info med höger navigationsknapp (displaysymbol).

C **Korrigeringsknapp:** Raderar sista tecknet eller går tillbaka ett steg i menyn.

⏪ **Fler Foxkeys tillgängliga (display symbol).**

Konfigurerbara knappar med LED på extra knappsats Office KBM/DKBM².

För att ringa ett lagrat telefonnummer eller aktivera en lagrad funktion:

- Tryck en gång eller två gånger i snabb följd¹.

För att lagra samtalsnummer eller funktion:

- Tryck och håll ner².
- Tryck **MENY > INSTÄLLNINGAR > KNAPPAR**³.

Expansions knappsats Office KBM (valfri): 20 programmerbara knappar med LED.

Expansions knappsats Office DKBM² (valfri): 3 x 15 programmerbara knappar med LED.

Ringa via namn

Ringer upp ett namn av alla namn som finns lagrade i telefonsystemet.

På Ascotel® IntelliGate® System²:

1. Skriv in dom första bokstäverna i namnet du söker tills abonnenten eller en lista visas.
2. Välj den Foxkey du vill ha.
3. Tryck samtalsknappen för att ringa lagrade nummer.

Tillgång till de externa telefonböckerna¹:

Tryck på knappen telefonbok, välj **AVANCERAD SÖKNING** och skriv in de första bokstäverna i det namn du söker tills det rätta visas.

På NeXspan System³:

1. Skriv in dom första bokstäverna i namnet du söker.
2. Välj **KONSULT** sedan **NÄSTA** tills motsvarande urval visas.
3. Välj **RINGA**.

Koppla samtal

1. Tryck på **MENY** och sedan **VIDAREKOPPLING > VÄLJ**.
2. Välj typ av vidarekoppling¹.
3. Välj destination (abonnent).
4. Skriv in telefonnumret och bekräfta.

Avaktivera vidarekoppling

Tryck på **MENY** och sedan **AKTIVERADE FUNKTIONER > VÄLJ > ANNULLERA/ RADERA**.

Överföra ett samtal under påringning

1. Tryck **VIDAREKOPPLA** under ringningen.
2. Skriv in telefonnumret och tryck **OK**.

Omkoppling under ett samtal

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck på **KOPPLA**; samtalet kopplas om. Om ingen svarar, avbryt med **PENDLING²/RECOVER³** för att återgå till det första samtalet.

Pendling

Pendla mellan två samtal utan avbrott. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
2. Tryck på **PENDLING**, för att växla mellan två samtalspartner.

Konferenssamtal

Kopplar ihop flera samtalspartner för ett konferenssamtal. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

1. Tryck på **NYTT SAMTAL**, slå numret och vänta till samtalet besvaras.
 2. Tryck **CONF**.
 3. Lägg till andra samtalspartner genom att trycka på **NYTT SAMTAL¹** igen.
- Lämna ett konferenssamtal: Tryck på **END**-knappen.

Återuppringning

Personen är upptagen eller svarar inte: Tryck **RING TILLBAKA**.

Ställa om aktiva funktioner

Du kan inaktivera alla vidarekopplingar av samtal och andra tillfälligt aktiva funktioner: Tryck på **MENY** och sedan på **AKTIVA FUNKTIONER > VÄLJ** och **ANNULLERA/RADERA** önskad funktion.

Installation och koppling

Du kan sätta upp telefonen antingen i 40° eller 25°s vinkel:

1. Fäst stativet enligt installationsdiagrammet,

ett klick hörs.

2. Anslut kablarna till handenheten och telefonen och för dem genom kabelhållarna.
3. För in expansions knappsetsen Office KBMDKBM² (valfri) som indikerat på beskrivningen, fäst så att ett klick hörs, om det behövs anslut kopplingskabeln samt strömkabeln.

Obs.:

- Dra alltid ur kontakten till telefonen innan du ansluter/tar bort ett utökat Office KBMDKBM² tangentbord.
- Montera alltid stativet innan du ansluter kablarna.
- Koppla alltid ur kablarna innan du demonterar stativet.

Förbindelse

-  Koppla till IP nätverket (endast Office 80IP)
-  Anslutning av PC (endast Office 80IP)
-  Ansluta strömförsörjning (endast Office 80IP)
-  Koppla in telefonen (endast Office 80)
-  Ansluta handset
-  Ansluta headset
-  Koppla in expansions knappsets Office KBMDKBM² eller strömförsörjning
- IN** Koppling på expansions knappsets Office KBMDKBM²
-  or  Koppla strömkabeln eller expansions knappsets Office DKBM²

Dokument betäckning

Quick User's Guide Office 80/Office 80IP
Dokumentnummer eud-0782, version 2.0
Giltigt för system: Ascotel®Intelligate® 17.6/
NeXspan R5.1

Andra dokument

Konformitetsförklaring, Bruksanvisning och andra dokument hittas på
<http://www.aastra.com/docfinder>² eller
<http://www.aastra.com>³.